Pioneer

CDミニコンポーネントシステム

X-HM50

Made for







MP3



インターネットによるお客様登録のお願い

http://pioneer.jp/support/

このたびは、パイオニア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとう ございます。弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録 | をお願 いしています。上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重 要なお知らせなどをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよ くある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、 お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

取扱説明書

安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警牛

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 が損害を負う可能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければ ならない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容が描かれて います。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと) を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

⚠ 警告

異常時の処置



 万一煙が出ている、変なにおいや音がする などの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源ブラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



 電源プラグの刃および刃の付近にホコリや 金属物が付着している場合は、電源プラグ を抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因 となります。



電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気づかず、重い物をのせてしまうことがあります。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。



- 放熱をよくするため、他の機器や壁等から間隔をとり、ラックに入れる場合はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押 し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を 置かないでください。火災の原因となります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流 100 ボルト 50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでく ださい。火災・感電の原因となります。



 この機器を使用できるのは日本国内のみです。 また、船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 薬品や水などの入った容器または小さな金属 物を置かないでください。こぼれたり、内部 に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

/ 注意

設置



 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に 差し込んでください。差し込みが不完全です と発熱したり、ホコリが付着して火災の原因 となることがあります。また、電源プラグの 刃に触れると感電することがあります。



 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの 交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定 な場所に置かないでください。落ちたり、倒 れたりしてけがの原因となることがあります。



 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿 気あるいはホコリの多い場所に置かないで ください。火災・感電の原因となることが あります。



 テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に 機器を接続する場合は、それぞれの機器の 取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明 に従って接続してください。また、接続は 指定のコードを使用してください。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



 本機の上にテレビを置かないでください。放 熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因 となることがあります。(取扱説明書でテレ ビの設置を認めている機器は除きます。)



電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



・移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

使用方法



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



 ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、 変形、または接着剤などで補修したディス クは使用しないでください。ディスクは機 器内で高速回転しますので、飛び散ってけ がの原因となることがあります。



 レーザーを使用している機器では、レーザー 光源をのぞきこまないでください。レーザー 光が目に当たると視力障害を起こすことが あります。



お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

電池



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



・長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新した電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



・電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にホコリがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

注意

この製品は、レーザ製品の安全基準 IEC 60825-1: 2007 規格の基で評価されたクラス 1 レーザ製品です。

クラス 1 レーザ製品

D58-5-2-2a_A1_Ja

本機の使用環境について


本機の使用環境温度範囲は5 ℃~35 ℃、使用環境湿度 は85 %以下(通風孔が妨げられていないこと)です。 風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光(また は人工の強い光)の当たる場所に設置しないでください。

D3-4-2-1-7c_A1_Ja

⚠ 注意

本機を設置する場合には、壁から10 c m以上の 間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。

ラックなどに入れるときには、本機の天面から 10 cm以上、背面から10 cm以上、側面から 10 cm以上のすきまをあけてください。内部に 熱がこもり、火災の原因となることがあります。



「Made for iPod」および「Made for iPhone」とは、それぞれ iPod あるいは iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

このアクセサリを iPod または iPhone と使用することにより、無線の性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

はじめに

このたびは、パイオニア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2 ページ)は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。


付属品の確認

次の付属品が同梱されていることをご確認ください。



もくじ	
ページ	ページ
はじめに5	USB メモリーを再生する17
付属品の確認5	USB メモリーの応用再生
各部の名前6	ラジオを聞く18
接続8	タイマー機能とスリープ機能19
一般的な操作10	外部機器を接続する21
時計を合わせる11	故障かな?と思ったら22
iPod/iPhone を聞く11	保証とアフターサービス24
CD や MP3/WMA ディスクを聞く13	サービス拠点のご案内
CD や MP3/WMA ディスクの応用再生 14	特にご注意いただきたい事項26
MP3/WMA フォルダーモード (MP3/WMA ファイルの場合のみ)16	仕様27


■ フロントパネル



		2/m · 2
1.	STANDBY/ON ボタン	10
2.	リモコン受光部	
3.	タイマーインジケーター	
4.	iPod ドック	12
5.	ボリュームノブ	
6.	INPUT ボタン	10,12,14
7.	PHONES 端子	21
8.	AUDIO IN 端子	21
9.	USB 端子	17
	· ディスクトレイ	
11.	. 🔫 ◀◀ ボタン	11,18,20
	. ▶▶ ▶▶। ボタン	
	. ■ ボタン	
	. ▶/Ⅲ ボタン 12	
15.	. ≜ ボタン	


参照ページ

本機をリモコンで操作するときは、下図の範囲内でリモコンを前面のリモコン受光部に向けてください。



▲ 注意

■ 表示部



			/		
	MP3 WMA		IMEM ⊊1	■ ▶●◀ FM ST	
USB (iPod)	TITLE ARTIST	FOLD ALBUM	FILETRAC	K DAILY 🕘 [ISC TOTAL SLEEP,
(CD)	<i>!"</i> ''		,,,,	1"1 1.1	
'WOLING'	ļ	1 1 111 1	!!! /!!'	LJ M	

	参照ページ
1. USB インジケーター	
2. iPod インジケーター	12
3. CD インジケーター	14
4. MP3 インジケーター	13,16
5. WMA インジケーター	
6. RDM (ランダム) インジケーター	15
7. MEM (メモリー) インジケーター	15
8. リピートインジケーター	
9. Ⅱ ▶ インジケーター	
10. ラジオインジケーター	18
11. FM ステレオ受信インジケーター	
12. ステレオステーションインジケーター	
13. 消音インジケーター	10
14. TITLE インジケーター	
15. ARTIST インジケーター	
16. FOLD (フォルダー) インジケーター	
17. ALBUM インジケーター	
18. FILE インジケーター	
19. TRACK インジケーター	
20. DAILY タイマーインジケーター	
21. 1 回タイマーインジケーター	
22. DISC インジケーター	
23. TOTAL インジケーター	
24. SLEEP インジケーター	

■ スピーカー


- 1. ドームトゥイーター
- ウーファー
- バスレフダクト
- 4. スピーカー端子






スピーカーグリルを取り外す

スピーカーグリルを外して使用するときは、スピーカーの振動板に触れないように注意してください。





■ リモコン

参	出. /.	ーシ
1. リモコン送信部		
2. 		10
3. ≜OPEN/CLOSE ボタン		14
4. TUNER FM/AM 入力ボタン		18
5. MUTE (消音) ボタン		10
6. P.BASS ボタン		
7. BASS/TREBLE ボタン		
8. ダイレクトサーチ (数字) ボタン		
9. MEMORY ボタン		
10. CLEAR ボタン		
11. CLOCK/TIMER ボタン		
12. SLEEP ボタン		21
13. PLAY MODE ボタン		
14. FOLDER ボタン		
15. iPod/iPhone 操作ボタン		
16. CD/USB 操作ボタン		
17. TUNING → → ボタン		
18. TUNING ►► ボタン		, 2 U
19. PRESET ↑ ↓, VOL+/—, ENTER ボタ		10
20. EQUALIZER MODE ボタン		
21. DIMMER ボタン		
22. 入力切り換えボタン		10
iPod/iPhone		12
CD		
USB		
AUDIO/LINE INPUT		

雷池を入れる

- 1 矢印の方向に、裏ブタを開く
- 2 ケース内に表記されている極性に合わせて、乾 電池を入れる
- 3 裏ブタを閉める



▲ 警告


■ 電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。

また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

▲ 注意

- 電池を誤って使用すると、液漏れしたり破裂したりする危険性があります。以下の点について特に ご注意ください。
 - 乾電池のプラス ⊕ とマイナス \ominus 向きを電池 ケースの表示どおりに正しく入れてください。
 - 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - 長い間(1 か月以上)使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
 - 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自 治体の指示(条例)に従って処理してください。
- リモコンに電池を入れるときは、電池ケースの (-)端子を曲げないようにご注意ください。

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードは最後に接続してください。



■ スピーカーをつなぐ

- 赤いしるしが付いたケーブ ルをプラス(+)、もう片方の ケーブルをマイナス(-)側 の端子に接続してください。
- 右側と左側のチャンネルを 間違えないように注意して ください。本機を正面から見 た場合に右になるのが、右側 のスピーカーです。




芯線どうしを接触 させないでください。

- スピーカーコードの芯線が はみ出して、芯線どうしが触れたりするとアンプ 回路に過大な負荷が加わって動作が停止したり、 故障することがあります。
- 端子に接続したあとスピーカーコードを軽く引いて、スピーカーコードの先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。不完全な接続は、音がとぎれたり、雑音が出たりする原因となります。
- 本機のスピーカーはテレビとの近接使用ができませんのでテレビから離してで使用ください。また、磁気に影響しやすい機器 (フロッピーディスク、カセットテープ、ビデオテープなど) は本機のスピーカーから離してお使いください。近くに磁石をど磁気を発生するものが置かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- ◆ 本機に付属のスピーカー以外のスピーカーを接続 しないでください。故障や火災の原因となること があります。
- ◆ 付属のスピーカーを他のアンプに接続しないでください。故障や火災の原因となることがあります。

- バスレフダクト内に物が落ちたり、入ったりしないようにしてください。
- スピーカーの上に立ったり座ったりしないでください。けがをする危険があります。
 - この製品は、天井に吊り下げたり壁に掛けたりしないでください。落ちてけがの原因となることがあります。

■ サブウーファーをつなぐ

サブウーファープリアウト端子に、アンプ内蔵サブ ウーファーをつなぐことができます。



☑ メモ

- アンプ内蔵型以外のサブウーファーでは音声が出力されません。
- サブウーファープリアウト(音声信号):350 mV/ 10 kΩ、70 Hz

アンテナをつなぐ

付属の AM ループアンテナ:

AM ループアンテナを AM ループ端子に接続して、受信状態が良い方向にアンテナを向けてください。 AM ループアンテナは、棚などに置くか、ネジでスタンドや壁面に取り付けてください(ネジは別途ご用意ください)。

組み立てる

① 台を外側に出す

② 突起部を溝にはめる 完成



壁に取り付ける



付属の FM 簡易アンテナ:

FM 簡易アンテナを FM 75 Ω 端子に接続してください。 FM 簡易アンテナは、受信信号が最も強くなる方向に向けてください。

外部 FM アンテナ:

市販の外部 FM アンテナ (75 Ω 同軸ケーブル) をご使用いただくと受信状態が良好になります。外部 FM アンテナを使用される場合は、付属の FM 簡易アンテナを外してください。

✓ メモ

一アンテナを本機の上や電源コードの近くに置くと、ノイズが発生する可能性があります。アンテナを本機から離れた場所に置くと、受信状態が良好になります。

■ iPod/iPhone とテレビをつなぐ

本機に iPod/iPhone とテレビを接続して、iPod/iPhone の写真や映像を見ることができます。


市販のビデオケーブル (黄) を使用して、テレビの映像入力端子と、本機の映像出力端子に接続してください。

✓ メモ

一 NTSC または PAL に設定してください。詳しくは、 アップルのホームページをご覧ください。

■ テレビなどの音声を聞く

テレビなどの外部機器の音声を本機で聞くには、市販 の音声ケーブル(赤/白)で接続してください。



LINE 入力に切り換えるには

「Line In」と表示されるまで、リモコンの AUDIO/ LINE (INPUT) ボタンまたは本体の INPUT ボタン を繰り返し押します。


■ 電源コードをつなぐ

すべての接続が終了したら、本機の AC 電源コードの プラグを壁のコンセントに差し込んでください。初め て電源を入れたとき、本機はスタンバイモードになり ます。

▲ 注意

旅行などで長期間本機を使用しない場合は、電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。電源コードを抜くときは必ず本機の電源をスタンバイにしてから抜いてください。

一般的な操作



■ 電源を入れる

電源を入れるときは、**STANDBY/ON** ボタンを押し ます。

ご使用後は:


STANDBY/ON ボタンを押してスタンバイモード にしてください。

✓ メモ

USB ファンクション以外のときに iPod または iPhoneが本機に接続されると、iPodまたはiPhoneの充電が開始され「iPod Charge」と表示されます。

■ 入力切り換え

本体の INPUT ボタンを押すと、現在の入力が表示されます。ボタンを押すごとに、下記のように入力が切り換わります。



✓ メモ

停電や電源コードを抜いた場合でも、バックアップ機能により、選んだ入力の情報は数時間維持されます。

■ ディスプレイの明るさを調整する

リモコンの **DIMMER** ボタンを押して、ディスプレイの明るさを変えることができます。

→Dimmer 1 (ディスプレイが暗くなります)

Dimmer 2 (ディスプレイがさらに暗くなります)

- Dimmer off (ディスプレイが明るくなります)

■ 音量の自動設定

音量が 27 以上の状態で本機の電源を切った場合は、次に電源を入れると音量は自動的に 16 になります。そのあと電源を切ったときの音量まで徐々に音量が大きくなります。

■ 音量調整

音量を調整するには、リモコンの **VOL(+/ -)**ボタンを押すか、本体の **VOLUME** ツマミを回して、音量を調整してください。

一時的に音を消したいときは、MUTEボタンを押します。

■ オートパワーオン機能

本機がスタンバイのときに次のいずれかのボタンを 押すと、本機の電源がオンになります。

- リモコンの iPod/iPhone、CD、USB、AUDIO/ LINE (INPUT)、TUNER (BAND) ボタン:本機 の電源がオンになり、選択した入力に切り換ります。
- 本体の ►/II ボタン:本機の電源がオンになり、前回選択されていた入力(CD、TUNER、USB、iPod、AUDIO IN、LINE IN)で再生を開始します。

■ オートパワーオフ機能

次の状態で何も操作せずに 15 分経過すると、本機は 自動的にスタンバイモードになります (iPod または iPhone がドックにセットされていないとき)。

- iPod/iPhone:接続されていないとき、または一時停止モードのとき。
- CD/USB:停止中のとき。

■ 低音域を強調する(P.BASS)

最初に電源を入れたとき、本機は低音域強調モードになります。低音域強調モードを取り消すには、リモコンの P.BASS ボタンを押します。

■ 低音の調整

- 1 BASS/TREBLE ボタンで [Bass] を選びます。
- 5 秒以内に VOL(+/-)ボタンを押して低音を 調整します。

■ 高音の調整


- 1 BASS/TREBLE ボタンで「Treble」を選びます。
- 5 秒以内に VOL(+/-)ボタンを押して高音を 調整します。

■ イコライザー

EQUALIZER MODE ボタンを押すと、現在設定されているサウンドモードが表示されます。ボタンを押すたびに、下記のように切り換わります。お好みに応じて設定してください。

→ Flat 元の音質
 Game ゲームに適した音質
 Classic クラシックに適した音質
 Pops ポップスに適した音質
 Vocal ボーカル音を強調した音質

Jazz ジャズに適した音質



リモコンを操作して本機の時計を合わせます。

- 1 STANDBY/ON ボタンを押して電源をオンに します。
- 2 CLOCK/TIMER ボタンを押します。
- 3 10 秒以内に ENTER ボタンを押します。
 ★4/▶→ ボタンで「曜日」を設定し、ENTER ボタンで決定します。
- 4 ★★/▶★ボタンで24時間または12時間表示を 選んで、ENTER ボタンで決定します。

5 ⋈ / ▶ ボタンで「時」を設定し、ENTER ボタンで決定します。

► 1 回押すたびに、時刻が 1 時間ずつ増減 します。ボタンを押し続けると、時刻が連続的に 変わります。

6 ⋈
ばタンで「分」を設定し、ENTER ボタンで決定します。

★ 1 回押すたびに、時刻が 1 分ずつ増減します。

時刻を確認する

CLOCK/TIMER ボタンを押します。 約5秒間、時刻が表示されます。

✓ メモ

電源コードを抜いたり、停電があったときなどは、時 計が止まります。時計を合わせ直してください。

時計を設定しなおす

上記の「時計を合わせる」の手順 1 から操作してください。手順 2 で「Clock」が表示されていない場合は、手順 4 (24 時間表示と 12 時間表示の選択操作)がスキップされます。

24 時間表示と 12 時間表示を切り換える

- 1 登録したすべての内容を消去します。
 - 「工場設定値にリセットしてメモリーの内容をすべて消去する」(23ページ)をご参照ください。
- 2 「時計を合わせる」の手順1から操作してください。

iPod/iPhone を聞く

本機に接続できる iPod/iPhone

- iPod touch (第2世代)
- iPod touch (第1世代)
- iPod classic
- iPod nano (第5世代)
- iPod nano (第4世代)
- iPod nano (第3世代)
- iPod nano (第2世代)
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

▲ 注意

- iPodは最新のバージョンのソフトウェアでご使用 ください。最新のソフトウェアのバージョンやソ フトウェアの更新方法については、アップルの ウェブサイトでご確認ください。
- iPodのモデルやソフトウェアバージョンによっては、一部機能が制限されます。

メモ

- iPod/iPhone 入力のときは、干渉を防ぐためヘッドホン出力が無効になります。また、着信時に音声が乱れることがあります。
- iPodまたはiPhoneを本機に接続すると、自動的に 充電を開始します。
- iPhone の電池残量が少ないと、「このアクセサリ はこの iPhone 用に最適化されていません」とい うエラーメッセージが iPhone の画面に表示され る場合があります。
- 本機のドックにiPhoneが正しくセットされていないと(傾いている場合など)、「このアクセサリはこのiPhone 用に最適化されていません」または「iPhone はこのアクセサリに対応していません」というエラーメッセージがiPhone の画面に表示されます。このようなときはiPhone をドックから抜いて、もう一度セットしてください。

■ iPod/iPhone とアダプターの接続

✓ メモ

- iPhone または iPod に付属のアダプターを使用してください。
- 次の場合は、市販の音声ケーブルを使用して iPodを本機の AUDIO IN 端子に接続してください。
 - 1. iPod アダプターが本機の iPod ドックに合わない。
 - 2. iPod に iPod アダプターが付属していない。
 - 3. iPod に専用 30 ピンコネクタが付いていない。


iPhone アダプター No.	対応する iPhone	容量
12	iPhone	4 GB、8 GB、16 GB
15	iPhone 3G、 iPhone 3GS	8 GB、16 GB、32 GB

■ iPod/iPhone アダプターを取り付ける

1 iPod カバーを開きます。



 iPod/iPhoneのアダプターを本機にはめ込み、 iPod/iPhone を接続します。



▲ 注意

iPod/iPhone をドックにセットする前に、iPod/iPhone に接続されているすべてのアクセサリを外してください。


■ iPod/iPhone アダプターを取り外す

図のように、小型マイナスドライバーの先端を、iPod アダプターの穴に差し込んで持ち上げて外します。



■ iPod/iPhone を再生する

- STANDBY/ON ボタンを押して電源をオンに します。
- 2 リモコンのiPod/iPhoneボタンを押すか、本体の INPUT ボタンを繰り返し押して、iPod 入力を選びます。
- 3 本体のiPodドックにiPod/iPhoneをセットします。
- **4** ►/II (iPod/iPhone ►/II) ボタンを押すと再生が開始されます。



iPhone の再生について

- 認証処理が完了するまでの約10秒間、音声がiPhoneから本機に切り換わりません。
- 着信があると再生が停止し、本機のスピーカーから iPhone の着信音が聞こえます。
- 着信に応答した場合は、iPhone の内蔵スピーカーでしか通話が聞こえません。iPhone のスピーカーをオンにするか iPhone をドックから抜いて、通話を始めてください。

■ iPod/iPhone の取り外し

iPod ドックから iPod/iPhone を抜いてください。再生中でも安全に外すことができます。

■ iPod/iPhone のメニュー操作

- MENUボタンを押すと、iPod/iPhoneのメニュー が表示されます。
 - もう一度押すと前のメニューに戻ります。
- 2 PRESET (↑/↓) ボタンでメニューを選んで、 ENTER ボタンを押します。

✓ メモ

リモコンで iPod/iPhone のメニューを操作している間は、iPod/iPhone の本体で操作しないでください。音量を調整するには、リモコンの VOL(+/ー)ボタンを押すか、本体の VOLUME ツマミを回してください。iPod/iPhone 側で音量を調整しても、スピーカーから出力される音量は変わりません。

本機の電源を入れたときの動作:

本機の電源を入れると、ドックにセットされている iPod/iPhone の電源が自動的にオンになります。

本機の電源をオフ(スタンバイ)にしたときの動作: 本機をスタンバイモードにすると、ドックにセットされている iPod/iPhone は、自動的に充電モードになります。

iPod/iPhone を聞く(続き)

■ テレビを接続して iPod/iPhone の映像を見る

- **1 DISPLAY TV OUTボタンを2秒以上押し続けます。** ディスプレイに「TV Display」と表示されます。
- 2 ENTER ボタンを押すと再生が開始されます。

✓ メモ

- iPodのテレビ出力がオンに設定されている場合は、 ENTER ボタンを押すと自動的にテレビの画面に映像が表示されます。
- iPodまたはiPhoneの画面で映像を見られる状態に 戻すには、MENU ボタンを押して映像リストを表 示します。次に DISPLAY TV OUT ボタンを 2 秒 以上押し続けると「iPod Display」と表示されます。
- iPod や iPhone の映像の再生中は、DISPLAY TV OUT ボタンを押しても、映像の出力先を iPod と テレビの間で切り換えることはできません。

iPod または iPhone の再生検出機能:

iPod または iPhone の再生ボタンを押すと、本機は前に選択されていた入力から、iPod 入力に自動的に切り換わります。


▲ 注意

 iPod ドックにセットする前に、iPod または iPhone 用のすべてのアクセサリを外してください。

■ iPod 用のさまざまな機能

機能	本体	リモコン	操作
再生		▶ /II	一時停止中に押します。
一時停止		 	再生中に押します。
頭出し (スキップ)	© ©	À ¥	再生中または一時停止中 に押します。 一時停止中にこのボタン を押した場合は、▶/Ⅱ ボ タンを押すと選択した曲 が再生されます。
早送り / 早戻し		(44) (b4)	再生中に押し続けます。 ボタンを放すと、再生 が再開されます。
ディスプレイ		TV OUT	iPod のバックライトが 点灯します。 2秒以上押し続けると、映 像の出力先が iPod とテレ どの間で切り換わります。
繰り返し再生 (リピート)		PLAY MODE	リピートモードが切り 換わります。
シャッフル		PLAY MODE	押し続けると、シャッフルモードが切り換わります。
iPod メニュー		MENU	iPod 機能の使用中に押すと iPod メニューが表示されます。
iPod 選択確定		ENTER	選択内容を確定します。
iPod カーソル 上下移動		(3 (5)	iPod メニューから選択 するときは、これらの ボタンを押します。

CD や MP3/WMA ディスクを聞く



市販の音楽用 CD や、CD 形式で記録された CD-R/RW、MP3 または WMA ファイルが記録された CD-R/RW を再生することができます。

MP3:

MP3 は「MPEG Audio Layer 3」の略語で、圧縮 形式の一つです。この MP3 という音声符号化形式で は、音質をほとんど低下させずに元の音源を大幅に圧 縮することができます。

- 本機は、MPEG 1 Layer 3 のファイルと VBR(可変ビットレート) ファイルをサポートします。
- VBR ファイルの再生時は、表示される時間と実際 の再生時間が異なる場合があります。
- MP3 でサポートされるビットレートは、32 kbps ~ 320 kbps です。

WMA:

WMA ファイルは、Windows Media の音声コーデックで圧縮された音声ファイルが含まれたASF (Advanced System Format) ファイルです。WMA は、Windows Media Player 用の音声形式ファイルとしてマイクロソフトにより開発されたものです。

- MP3やWMAが書き込まれたディスクの情報を読み込むと、「MP3」や「WMA」のインジケーターが表示されます。
- WMAでサポートされるビットレートは、64 kbps ~ 160 kbps です。

▲ 注意

- 本機でディスクに録音することはできません。
- ディスクの状態や録音した機器によって、本機で 再生できない場合があります。

CD や MP3/WMA ディスクを聞く(続き)

■ ディスクを再生する

- 1 STANDBY/ON ボタンを押して電源をオンに します。
- 2 リモコンのCDボタンを押すか、本体のINPUTボタンを繰り返し押して、CD入力を選択します。
- 3 ▲ ボタンを押して、ディスクトレイを開きます。
- 4 ディスクトレイに、ラベルが上になるように ディスクをセットします。



- 5 ▲ ボタンを押して、ディスクトレイを閉じます。
- 6 ►/II (CD/USB ►/II) ボタンを押すと再生が開始されます。

最後の曲の再生が終わると自動的に停止します。


▲ 注意

- ディスクトレイに 2 枚のディスクを入れないでく ださい。
- 特殊な形状のディスク (ハート形や六角形など)を 再生しないでください。故障の原因となります。
- ディスクトレイが動いているときには、ディスクトレイに触れないでください。
- トレイが開いている状態で停電になった場合は、電源が復旧するまでお待ちください。
- OD の動作中にテレビやラジオで電波障害が発生する場合は、テレビやラジオから離れた場所に本機を移動してください。
- ディスクは、必ずディスクトレイの中心にセットしてください。
- MP3/WMAディスクは、読み込み時間が通常のCD より長くなります(約20秒~90秒)。
- 早送り中にディスクの最後に達した場合は、 「END」と表示され、CD は一時停止状態になります。また、ディスクの最初まで早戻しすると再生を 開始します(CD のみ)。

■ さまざまなディスク機能

機能	本体	リモコン	操作
再生		\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	停止中に押します。
停止	•(()		再生中に押します。
一時停止	O	▶ /II	再生中に押します。▶/II ボタンを押すと、一時停 止したところから再生を 再開します。
頭出し (スキップ)		à	再生中または停止中に押します。 停止中にこのボタンを押した場合は、▶/Ⅲ ボタンを押すと選択した曲が再生と選択した曲が再生されます。
早送り / 早戻し	0 0	4	再生中に押し続けます。 ボタンを放すと再生が再 開されます。

CD や MP3/WMA ディスクの応用再生



■ トラックを指定して再生する(ダイレクトトラックサーチ)

現在のディスクのお好みの曲を指定して再生することができます。

ディスクの再生中に曲を選択する場合は、リモコンのダイレクトサーチ (数字) ボタンを使用してください。

ダイレクトサーチ(数字)ボタンでは曲番号を9まで指定することができます。曲番号10以上を指定する場合は、>10ボタンを使用してください。

例1)25を指定する場合:

>10 ボタンを押してから、数字 ボタンの **2**、**5** を順に押します。 **例2) 130 を指定する場合:** >10 ボタンを 2 回押してから、 数字ボタンの 1、3、0 を順に押 します。

✓ メモ

- ディスクの曲数より大きい曲番号を指定すること はできません。
- ランダム再生時は、ダイレクトサーチはできません。

再生を停止する

■ (CD/USB ■) ボタンを押します。

■ 繰り返し再生する(リピート)

1 つの曲、すべての曲、または指定した曲を指定した順番で繰り返し再生することができます。

1曲リピート

「Repeat One」が表示されるまで **PLAY MODE** ボタンを繰り返し押し、▶/**II** (**CD/USB** ▶/**II**) ボタンを押します。

全曲リピート


「Repeat AII」が表示されるまで **PLAY MODE** ボタンを繰り返し押し、▶/**II**(**CD/USB** ▶/**II**)ボタンを押します。

選択したすべての曲のリピート

15 ページの「好みの順に再生する」の手順 1 ~ 5 と同様に操作し、さらに「Repeat All」が表示されるまで PLAY MODE ボタンを繰り返し押します。

リピート再牛を取り消す

「♀」が消えて「Normal」と表示されるまで、**PLAY MODE** ボタンを繰り返し押します。



■ 順不同に再生する(ランダム)

ディスクのすべての曲を順不同で再生することができます。

- 停止中に、「Random」が表示されるまでPLAY MODE ボタンを押し続けます。
- ▶/II (CD/USB ▶/II) ボタンを押すと再生が 開始されます。

ランダム再生を取り消す

■(CD/USB ■)ボタンを押して再生を停止させます。



✓ メモ

- リピート再生を行った後は、必ず■(CD/USB■) ボタンを押してください。押さないとディスクの 再生動作は終了しません。
- ランダム再生中に ► ボタンを押した場合は、ランダム機能により選択されている次の曲に移動します。 ► ボタンを押した場合は、現在の曲の先頭に戻ります。前の曲に戻ることはできません。
- ランダム再生時は、本機が自動的に曲を選択して再生します。(曲の順序を指定することはできません。)

■ 好みの順に再生する(プログラム)(CD)

聞きたい順に最大32曲まで選択して再生することができます。

1 停止中に MEMORY ボタンを押して、プログラム登録モードにします。



2 ◄ / ▶ ボタンで再生する曲を選びます。



- **3 MEMORY** ボタンを押すと、曲番号が登録されます。
- 4 他にも登録したい曲がある場合は、手順2~3 を繰り返して曲番号を登録します。

最大32曲まで登録することができます。

- 登録した曲を確認するには、MEMORY ボタン を繰り返し押します。
- 間違えて登録した曲を取り消すには、CLEAR ボタンを押します。
- 5 ▶/II (CD/USB ▶/II) ボタンを押すと再生が 開始されます。

■ 好みの順に再生する(プログラム)(MP3/WMA)

1 停止中に MEMORY ボタンを押して、プログラム登録モードにします。



 PRESET (↑/↓) ボタンで再生するフォルダー を選びます。



▶ ボタンで再生する曲を選びます。



- 3 MEMORY ボタンを押すと、フォルダーと曲番 号が登録されます。
- 4 他にも登録したい曲がある場合は、手順2~3 を繰り返して曲番号を登録します。 最大32曲まで登録することができます。
- **5** ►/II(CD/USB ►/II)ボタンを押すと再生が 開始されます。

プログラム再生モードを取り消す

停止中に■(CD/USB■)ボタンを押します。 「Memory Clear」と表示され、登録したすべての内 容が消去されます。

プログラムに曲を追加する

保存されているプログラムがある場合は「MEM」インジケーターが表示されます。MEMORY ボタンを繰り返し押して、メモリー内の最後に登録した曲まで移動します。さらに、上記の手順2、3と同じ操作で曲を追加します。登録されている最後の曲の後に新しい曲が登録されます。

✓ メモ

- ディスクを取り出した場合は、プログラムは自動 的に取り消されます。
- 電源を切ったり、CD 入力から別の入力に切り換えた場合は、プログラムは消去されます。
- プログラム再生時は、ランダム再生機能を使用できません。

MP3/WMA (Windows Media Audio) ファイルを再生する

インターネットには、MP3/WMA(Windows Media Audio)形式の音楽ファイルをダウンロードできるさまざまな音楽サイトがあります。音楽ファイルのダウンロード方法は、ウェブサイトの説明を参照してください。ダウンロードした音楽ファイルを CD-R/RWディスクに書き込んで、再生することができます。

 ダウンロードした曲やファイルは、個人的な利用 に限り許可されています。著作権者の許可を得ず 曲を利用することは法律で禁じられています。


■ フォルダーの再生順序について


複数のフォルダーにMP3/WMAファイルを書き込むと、各フォルダーには自動的にフォルダー番号が付けられます。

フォルダーを選択するには、リモコンの FOLDER ボタンを使用します。選択したフォルダー内にサポートされている形式のファイルがない場合は、そのフォルダーをスキップして次のフォルダーが選択されます。例:MP3/WMA 形式のファイルを書き込む際、フォルダー番号は次のように付けられます。

- 1 ルートフォルダーがフォルダー 1 になります。
- 2 ルートフォルダーの中のフォルダー(フォルダーAとフォルダーB)は、ディスクに書き込まれた順にフォルダー2、フォルダー3になります。
- 3 フォルダーAの中のフォルダー(フォルダーC とフォルダーD)は、ディスクに書き込まれた 順にフォルダー4、フォルダー5となります。
- 4 フォルダーD の中にあるフォルダーE は、フォルダー 6 になります。
- ディスクに書き込まれるフォルダーとファイルの 順番情報は書き込みソフトによって異なります。 そのため、予想した再生順序と異なる順番でファ イルが再生されることがあります。
- CDに書き込まれたMP3/WMAの場合は、255個までのフォルダーとファイルを読み込むことができます(再生できないファイルが含まれているフォルダーも個数に含まれます)。

フォルダーモードのオン / オフ操作には、リモコンの FOLDER ボタンを使用します。フォルダーをオンに したときに再生されるファイルは、フォルダーモード をオフにしたときのものとは異なる場合があります。






■ フォルダーモードがオンのときに MP3/WMA ディスクを再生する


CD-R/RW の再生は、以下の手順で操作します。

1 CDボタンを押して、MP3/WMAディスクを読み込みます。

FOLDER ボタンを押すと、ディスク情報が表示されます。



2 PRESET(↑/↓) ボタンで再生したいフォル ダーを選びます(フォルダーモードオン)。



- 3 ⋈
 / ▶
 ボタンで再生したいファイルを選びます。
- **4** ►/II (CD/USB ►/II) ボタンを押します。 再牛が開始され、ファイル名が表示されます。
 - タイトル名やアーティスト名、アルバム名が記録されている場合は、その情報が表示されます。 (英数字以外の文字は "_" で表示されます。)
 - DISPLAY ボタンを押すと、表示内容を切り換えることができます。




「著作権で保護されている WMA ファイル」または「サポートされていない形式の再生ファイル」 は再生できません。「Not Support」と表示されます。

USB メモリーを再生する

お手持ちの USB メモリーを本機に接続することで、 USB メモリーに記録されている MP3 または WMA ファイルを本機で再生することができます。





☑ メモ

- 外部メモリーによっては動作しないことがあります。
- 接続する外部メモリー(USBメモリーや外付け HDD など)の動作保証はできません。

■ フォルダーモードがオフのときに USB メモリーを再生する

- 1 リモコンのUSBボタンを押すか、本体のINPUTボタンを繰り返し押して、USB入力を選択します。
- 2 USBメモリーを本機に接続します。 USBメモリーが本体に接続されると、曲の情報が表示されます。



- 3 ◄ 4 / ▶ ボタンで再生したいファイルを選びます。
- **4** ►/II (CD/USB ►/II) ボタンを押します。 再生が開始され、ファイル名が表示されます。
 - タイトル名やアーティスト名、アルバム名が記録されている場合は、その情報が表示されます。
 - DISPLAY ボタンを押すと、表示内容を切り換えることができます。

再牛を一時停止するには:

▶/II (**CD/USB ▶/II**) ボタンを押します。

■ フォルダーモードがオンのときに USB/MP3 プレーヤーを再生する

- 1 リモコンのUSBボタンを押すか、本体のINPUTボタンを繰り返し押して、USB入力を選択します。
- 2 USBメモリーを本機に接続します。 USBメモリーが本体に接続されると、曲の情報が表示されます。

- 3 FOLDER ボタンを押してから、PRESET(↑/↓) ボタンで再生するフォルダーを選びます。
 - 再生を開始する場合は、手順5に進みます。
 - フォルダーを変更する場合は、PRESET (↑/↓) ボタンを押して別のフォルダーを選びます。
- 4 ★ / ▶ ボタンで再生するファイルを選びます。
- 5 ►/II (CD/USB ►/II) ボタンを押します。 再生が開始され、ファイル名が表示されます。
 - タイトル名やアーティスト名、アルバム名が記録されている場合は、その情報が表示されます。 (英数字以外の文字は "で表示されます。)
 - DISPLAY ボタンを押すと、表示内容を切り換えることができます。

■ USBメモリーを外す

- 1 ■(CD/USB ■) ボタンを押して再生を停止します。
- USB 端子から USB メモリーを 外します。

- すべてのUSBメモリーの動作を保証するものでは ありません。
- USBメモリーによっては動作しないことがあります。
- 本機と接続したことで、万一 USB メモリーのファイルが損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめで了承ください。
- FAT 16およびFAT 32形式のUSBメモリーに対応しています。
- 本機は USB ハブには対応していません。
- USBメモリーは、延長ケーブルを使用せず、USB 端子に直接接続してください。
- ◆ 本機のUSB端子はPC接続用ではなく、USBメモリーでの音楽ストリーミング使用を目的としています。
- 外部ハードディスクドライブをUSB端子に接続して再生することはできません。
- USBメモリー内のデータ容量が大きいと、データ の読み込みに時間がかかる場合があります。
- 本機では、MP3 や WMA のファイルを再生することができます。再生するファイルの種類は自動的に検出されます。再生できないファイルを本機で再生しようとした場合は、そのファイルは自動的にスキップされます。この処理には 2~3 秒かかります。対応できないファイルが原因で正しくディスプレイ表示されない場合は、本機の電源入れ直してください。
- USBメモリーによっては想定外の原因で動作異常 が発生する可能性もあります。そのような場合は、 本機の電源を入れ直してください。
- USB 入力のときに、iPod を USB 端子に接続すると、「Not Support」と表示されます。

USB メモリーの応用再生


次の機能は、CDと同じ操作方法です。

ヘージ	J
トラックを指定して再生する	
(ダイレクトトラックサーチ)14	4
繰り返し再生する(リピート)14	4
順不同に再生する(ランダム)15	5
好みの順に再生する (プログラム)1!	5

✓ メモ

- USBメモリーが接続されていない場合は「No USB」 と表示されます。
- 本機でサポートされるのは「MPEG-1 Audio Layer 3」 形式です(サンプリング周波数 32 kHz、44.1 kHz、 48 kHz)。
- MP3ファイルの再生順序は、ファイルのダウンロード時に使用した書き込みソフトウェアにより異なる場合があります。
- サポートされるビットレートは、MP3では 32 kbps ~ 320 kbps、WMAでは64 kbps ~ 160 kbpsです。
- MP3/WMA ファイルには拡張子「.MP3」や 「.WMA」を付けてください。拡張子が付いていな いファイルは再生できません。
- 本機ではプレイリストはサポートされません。
- ◆ 本機ではフォルダー名やファイル名を最大で 32 文字まで表示できます。
- MP3/WMA の両方の形式を合計したファイルの 最大総数は 1024 です。フォルダーの最大総数は 255 です (ルートディレクトリーも個数に含まれます)。
- 可変ビットレートファイルの再生中は、表示される再生時間が正確でない場合があります。
- サポートされる ID3TAG 情報は、タイトル名、アーティスト名、アルバム名だけです。 タイトル、アーティスト名、アルバム名を表示するには、ファイルの再生中または一時停止中に DISPLAY ボタンを押します。
- WMA メタタグでも、WMA ファイルに書き込まれたタイトル名、アーティスト名、アルバム名がサポートされます。著作権で保護された WMA ファイルは再生できません。

ラジオを聞く



■ 放送局を受信する

- STANDBY/ON ボタンを押して電源をオンに します。
- 2 TUNER(BAND)ボタンでFMまたはAMを選びます。
- 3 TUNING (► トト) ボタンで、聞きたい放送 局に周波数を合わせます。
 - ▼ニュアルチューニング:
 TUNING (I←4 / ▶→1) ボタンを押して、聞きたい放送局に周波数を合わせます。
 - オートチューニング: TUNING (I◀◀/▶➡) ボタンを 0.5 秒以上押し続けると、放送局のスキャンを開始します。 放送局を受信すると自動的に停止します。

✓ メモ

- 電波障害が発生すると、その周波数でオートチューニング動作が自動的に停止する場合があります。
- ◆ オートチューニングでは、電波の弱い放送局はスキップされます。
- オートチューニングを停止するときは、もう一度 TUNING (►オートチューニングを停止するときは、もう一度 TUNING (►

FM ステレオ放送を受信する

TUNER (BAND) ボタンでステレオモードを選択します。「ST」インジケーターが表示されます。

- ◆ FM 放送がステレオのときは「▶●◀」と「●」が表示されます。
- 受信している FM 電波が弱い場合は、TUNER (BAND) ボタンを押して「ST」インジケーター を消してください。モノラル受信に切り換わり、聞きやすくなります。

■ 放送局を記憶させる

AM と FM の放送局を 40 局まで本機に記憶させ、あとから簡単に放送局を呼び出すことができます。

- 1 記憶させたい放送局を受信します。
- 2 MEMORY ボタンを押します。



3 30 秒以内に PRESET(↑/↓)ボタンを押して、 記憶させるプリセット番号を選びます。

プリセット番号は1から順に記憶させてください。

- 4 30 秒以内に MEMORY ボタンを押すと、その 放送局が記憶されます。
 - 放送局を記憶させる前に「MEMORY」とプリセット番号インジケーターが消えた場合は、手順2から操作をやり直してください。
- 5 その他の放送局を記憶させる場合や、記憶させた放送局を変更する場合は、手順 $1 \sim 4$ の操作を繰り返します。
 - 新しい放送局を記憶させると、以前にそのプリセット番号で記憶されていた放送局は消去されます。

✓ メモ

バックアップ機能があるため、停電の場合や電源コードを抜いた場合でも、記憶されている放送局の情報は数時間維持されます。

■ 記憶されている放送局を呼び出す

PRESET (**↑**/**↓**) ボタンを押して (0.5 秒以内)、聞きたい放送局を選びます。

■ 記憶されている放送局を順番に切り換 えて探す

本機に記憶されている放送局を、自動的に順番に切り換えていきながら探すことができます。

PRESET(↑/↓)ボタンを 0.5 秒以上押し続けます。

各プリセット番号が表示され、記憶されている放送局が順番に5秒ずつ選局されます。

 2 聞きたい放送局に切り換わったら、もう一度 PRESET(↑/↓) ボタンを押します。


■ 記憶されているすべてのプリセット情報 を消去する

- STANDBY/ON ボタンを押してスタンバイモードにします。
- 2 「Tuner Clear」と表示されるまで、► ボタンを押しながら STANDBY/ON ボタンを押します。



Tuner Clear

タイマー機能とスリープ機能



■ タイマー再生の種類

指定した時刻に本機の電源を入れて、指定した入力の音声(CD、TUNER、USB、iPod、AUDIO IN、LINEIN)を再生することができます。

本機には、「1 回タイマー」と「毎日タイマー」の 2 種類のタイマーがあります。

1 回タイマー:

設定した時刻に 1 回だけ動作します。 (**②インジケーター**)

毎日タイマー:


毎日同じ設定時刻に動作します。毎朝の目覚ましなどに使用できます。

(「DAILY」インジケーター)

1回タイマーと毎日タイマーを組み合わせて使 用する

たとえば、ラジオ番組を聞くために 1 回タイマーを使用し、目覚ましに毎日タイマーを使用する場合は、次のようにします。

- 1 「1 回タイマー」を設定します(20 ページ)。
- 2 「毎日タイマー」を設定します(20ページ)。



■ タイマー再生

タイマーを設定する前に:

- 時計の時刻が正しく設定されているか確認してください(9~10ページ参照)。時刻が設定されていないと、タイマー機能を使用することができません。
- 再生に必要な音源 (USB メモリー、CD、iPod など) をセットしてください。

\blacksquare

- 1 STANDBY/ON ボタンを押して電源をオンに します。
- 2 CLOCK/TIMER ボタンを押し続けます。
- 3 10 秒以内に、★★/ト→ボタンを押して「Once」または「Daily」を選んで、ENTER ボタンを押します。
- 4 10 秒以内に、►

 「Timer Set」を選んで、ENTER ボタンを押します。
- 5 ⋈ √ ▶ ボタンでタイマー再生する入力を選んで、ENTER ボタンを押します。

入力は、CD、TUNER、USB、iPod、AUDIO IN、 LINE IN の中から選択します。

- USB端子またはAUDIO IN端子につないだ機器 を使用してタイマー再生を行う場合は、「USB」、 「AUDIO IN」または「LINE IN」を選んでくだ さい。
- TUNER を選んだときは、IMM/IMMボタンで聞きたい放送局を選んで、ENTER ボタンを押します。放送局が登録されてない場合は「No Preset」と表示され、設定操作ができません。
- 6 ⋈
 ばタンで「曜日」を選んで、ENTER ボタンを押します。
- **7** ★★/▶★ボタンで開始時刻の「時」を設定して、 ENTER ボタンを押します。
- 8 ★★/▶★ボタンで開始時刻の「分」を設定して、 ENTER ボタンを押します。
- 9 上記の手順7~8と同じ操作で、終了時刻を設 定します。
- **10 ⋈**┩/▶N ボタンで音量を調整し、ENTER ボタン を押します。

音量は控えめに設定してください。

11 STANDBY/ON ボタンを押して電源スタンバイモードにします。

「TIMER」インジケーターが点灯し、タイマー再生待機状態になります。



設定時刻になると:

再生が開始されます。設定した音量まで徐々に大きく なります。

● タイマー再生中は「TIMER」インジケーターが点滅します。

設定した終了時刻になると:

自動的に電源スタンバイモードになります。

- **1回タイマー**の場合、タイマーの設定が取り消されます。
- 毎日タイマーの場合、設定を取り消さない限り、毎日同じ時刻にタイマーが動作します。

● 本機は自動的に電源が入ったり、電源スタンバイモードになりますが、接続されている機器の電源はオン/オフされません。

タイマーの設定を確認する

- 1 電源がオンの時にCLOCK/TIMERボタンを押し続けます。
- 2 10 秒以内に、★★/▶★ボタンを押して「Once」または「Daily」を選んで、ENTER ボタンを押します。
- 3 10 秒以内に、 ► イ / ト ボタンを押して 「Timer Call」を選んで、 ENTER ボタンを押します。

タイマー設定を取り消す

- 1 電源がオンの時にCLOCK/TIMERボタンを押し続けます。
- 2 10 秒以内に、★★/★★ボタンを押して「Once」または「Daily」を選んで、ENTER ボタンを押します。
- 3 10 秒以内に、 ► ✓ / ► ボタンを押して「Timer Off」を選択し、 ENTER ボタンを押します。 タイマー設定が取り消されます (設定内容は記憶されています)。

記憶されているタイマー設定をもう一度使用する 一度入力したタイマー設定は記憶されています。同じ 設定をもう一度使用するには、次のようにします。

- 1 電源がオンの時にCLOCK/TIMERボタンを押し続けます。
- 2 10 秒以内に、★★/ト→ボタンを押して「Once」または「Daily」を選んで、ENTER ボタンを押します。
- 4 STANDBY/ON ボタンを押して電源スタンバイモードにします。

タイマー機能とスリープ機能(続き)

■ スリープ機能

指定した時間が経過すると自動的に電源をスタンバイにすることができます。

- 1 好みの入力を再生します。
- 2 SLEEP ボタンを押します。
- 3 5 秒以内に数字ボタンを押して、スタンバイに なるまでの時間を設定します(1分~99分)。
- **4 ENTER ボタンを押します**。 「SLEEP」が表示されます。

設定した時間が経過すると:

自動的にスタンバイモードになります。スリープ動作 の終了 1 分前に音量が小さくなります。

スリープ動作の残り時間を確認する

「SLEEP」が表示されている状態で **SLEEP** ボタンを押します。

スリープ動作を取り消す

「SLEEP」が表示されている状態で **STANDBY/ON** ボタンを押します。


本機をスタンバイモードに設定せずにスリーブ動作を取り消すには次のようにします。

- 1 「SLEEP」が表示されている状態で SLEEP ボタンを押します。
- **2** 5 秒以内に「O」ボタンを 2 回押し、表示を「SLEEP OO」にします。
- 3 ENTER ボタンを押します。

■ タイマー機能とスリープ機能を組み合わせて使用する

スリープ機能で停止し、タイマー機能で再生を開始するたとえば、ラジオを聞きながら眠り、翌朝 CD で起きることができます。

- 1 スリープ時間を設定します(上記の手順1~4)。
- スリープタイマーが設定されている状態でタイマー再生を設定します(20ページの手順2~9)。



外部機器を接続する

接続ケーブルは本機に付属していません。市販のケーブルをお買い求めください。



■ ポータブルオーディオプレーヤーなど を接続して聞く

1 市販の音声ケーブルを使用して、ポータブル オーディオプレーヤーなどを AUDIO IN 端子 に接続します。

ビデオ機器を使用する場合は、音声出力を本機に 接続し、映像出力をテレビに接続します。

- STANDBY/ON ボタンを押して電源をオンに します。
- 3 リモコンの AUDIO/LINE (INPUT) ボタンを 押すか、本体の INPUT ボタンを繰り返し押し て、AUDIO IN 入力を選択します。
- 4 接続した機器を再生します。

接続した機器の音量が大き過ぎると音が歪む場合 があります。このような場合は、接続した機器で 音量を小さくしてください。

音量が小さ過ぎる場合は、接続した機器で音量を 大きくします。

✓ メモ

電波障害による雑音が出る場合は、テレビから離れた 場所に本機を置いてください。

■ ヘッドホン

- ボリュームを最大音量に設定した状態で電源を入れないように注意し、控えめな音量で音楽を聞いてください。イヤホンやヘッドホンで大きな音を聞くと聴力障害を起こす恐れがあります。
- ◆ ヘッドホンを接続する前や取り外す前に、ボリュームを小さくしてください。
- ヘッドホンは、プラグの直径が3.5 mm、インピー ダンスが16Ω~50Ωのものを使用してください(推奨インピーダンス32Ω)。
- ヘッドホンを接続するとスピーカーは自動的にオフになります。リモコンの VOL+/ーボタンまたは本体の VOLUME つまみを使用して音量を調整してください。
- iPod/iPhone の音声はヘッドホンから出力されません。iPod/iPhone 入力の時にヘッドホンを接続すると、「Not Support HP」と表示されます。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。 ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。接続した機器などもあわせてお調べください。

以下の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

■ 全般

症状	原因 / 対策
時計の時刻が合っていない。	● 停電がありませんでしたか? 時計を設定し直してください (11 ページ参照)。
ボタンを押しても本機 が反応しない。	本機の電源をスタンバイ モードにしてから、再びオ ンにしてください。それでも異常が直らない場 合は本機をリセットしてく ださい(23ページを参照)。
音が出ない。	● 音量が最小になっていませんか?● ヘッドホンが接続されていませんか?● スピーカーの接続コードが外れていませんか?

■ CDプレーヤー

症状	原因 / 対策
再生が開始されない。 再生が途中で止まる、 正常に再生されない。	ディスクが裏返しに入っていませんか?規格に合ったディスクですか?ディスクに変形や傷がありませんか?
再生が途中で飛ぶ、曲 の途中で止まる。	振動が多い場所に本機を置いていませんか?ティスクが汚れていませんか?本機の内部で結露が発生していませんか?

■ リモコン

症状	原因 / 対策
リモコンが効かない。	 本体の AC 電源コードのブラグは差し込まれていますか? 電池のプラスとマイナスのに入れていませんか? リモコンの電池がなくなっていませんか? 本体へのリモコンの距離や角度は適切ですか? リモコンの受光部に強い光が当たっていませんか?

■ チューナー

症状	原因 / 対策
ラジオに切り換えるとノイズが出る。	 本機をテレビやコンピュータの近くに置いていませんか? FM簡易アンテナやAMループアンテナの位置は適切ですか? アンテナが AC 電源コードの近くにある場合は、距離を離してください。

■ USBメモリー

症状	原因 / 対策
USB メモリーを検 出できない。	◆本機で再生可能な MP3/WMA ファイルが入っていますか?◆ USB メモリーは正しく接続されていますか?
再生が開始されない。	● 著作権で保護された WMA ファイルではありませんか? ● ファイルが破損していませんか?
時刻表示がおかしい。	● 可変ビットレートのファイルを 再生していませんか?
ファイル名表示がおかしい。	● ファイル名に日本語または中国 語の文字が含まれていませんか? 英数字以外の文字は "" で表示されます。

■ iPod/iPhone

症状	原因 / 対策
音が出ない。 テレビやモニターに 画像が表示されない。	● iPod/iPhone が再生状態になっていますか? ● iPod/iPhone が本機に正しく接続されていますか? ● 本機の AC 電源コードは接続されていますか? ● ビデオケーブルが正しく接続されていますか? ● テレビやモニターの入力は正しく選択されていますか? ● iPod のテレビ出力はオンになっていますか? ● iPod または iPhone の音声は、本機に接続したヘッドホンで聞くとはできません。
iPod/iPhone が充 電されない。	● iPod/iPhone が本機に正しく接続されていますか? ● iPod/iPhone の電歌に電池を使用していませんか? ● 第3世代のiPodではありませんか? ● 本機に対応していない iPod/iPhone ではありませんか? 機種の互換性については 11 ページをご覧ください。 ■ USB 入力のときは、iPod やiPhone を充電することはできません。
iPhone の画面に、 「このアクセサリはこ の iPhone 用に最適 化されていません」 または「iPhone は このアクセサリに対 応していません」 と表示される。	● iPhone の電池の残量不足では ありませんか?iPhone を充電 してください。 ● iPhone は正しくドックにセッ トされていますか?

故障かな?と思ったら(続き)

■ 結霧

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようによります。夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

■ 問題が発生したら

本製品は、外部からの強い負荷(機械的衝撃、過大な 静電気、雷による異常な電源電圧など)や不適切な操 作によって、動作が異常になる場合があります。

このような問題が発生した場合は、次のようにしてく ださい。

- 本機をスタンバイモードにしてから、再びオンにしてください。
- 2 本機が元に戻らない場合は、電源コードを抜いてからもう一度コンセントに挿しなおして、電源をオンにしてください。

✓ メモ

上記の方法でも本機が元に戻らない場合は、リセット 操作を行ってメモリーのすべての内容を消去してく ださい。

■ 工場設定値にリセットしてメモリーの 内容をすべて消去する

- 1 STANDBY/ON ボタンを押して、スタンバイ モードにします。
- 2 電源コードをコンセントから抜きます。
- 3 STANDBY/ON ボタンを押しながら電源コードをコンセントに挿します。

「Clear All」と表示され、メモリーの内容が全て消去されます。







▲ 注意

この操作を行うと、時計、タイマー設定値、チューナー設定値、CD プログラムなど、メモリーに記憶されているすべてのデータが消去されます。

■ 本機を運搬する前に

本機から、iPod や USB メモリーを外し、ディスクを取り出します。本機をスタンバイモードにしてください。iPod や USB メモリーを本機に接続したまま、あるいはディスクが入ったまま本機を持ち運ぶと、本機を損傷する場合があります。

■ CD の取り扱いについて

ディスクに指紋やホコリが付くと、再生できなくなることがあります。このようなときは、クリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。 そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。

- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク) は使用しないでください。
- ディスクの信号面にキズや汚れをつけないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生できなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。

してはいけないこと



正しい取り扱い方



保証とアフターサービス

修理に関するご質問、ご相談

裏表紙に記載の修理受付窓口、またはお買い求めの販 売店様にご相談ください。

保証書 (別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確か めて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保 管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、 最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

22~23ページに従って調べていただき、なお異常 のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜い てから、お買い上げの販売店にご連絡ください。ご転 居されたり、ご贈答品などで、お買い求めの販売店に 修理のご依頼ができない場合は、「ご相談窓口のご案 内・修理窓口のご案内」(裏表紙)をご覧になり、修 理受付窓口にご相談ください。

連絡していただきたい内容

ご住所 お名前

お電話番号

製品名: CD ミニコンポーネントシステム

型番: X-HM50 お買い上げ日

故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に 記載されている当社の保証規定に基づき修理いたし ます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理いたします。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。 本版は、版本度用版金としている。 家庭用以外(たとえば、飲食店等での営業用の長時間 使用、車両、船舶への搭載使用)で使用し、故障した 場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

製品のお手入れについて

報酬のの子人(北について) がは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがびどい場合は5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、とがはりますのでで注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうちんなどに添付の注意事項をよくお読みください。お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気にな るものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなりたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には特に気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を見りまります。大きです。本ましているを配りませた。



閉めたりするのも一つの方法です。お互いに心を配り、 快い生活環境を守りましょう。

愛情点検

長年ご使用のAV機器の点検を!

このような症状は

ありませんか

- ・電源コードや電源プラグが 異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめや ひび割れがある。
- ・電源が入ったり切れたり する。
- ・本体から異常な音、熱、 臭いがする。



ご使用

中止

故障や事故防止のため、すぐに 電源を切り、電源プラグをコン セントから抜き、必ず販売店に ご相談ください。

K026* A1 Ja

サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修理受付窓口でお受けします(沖縄県の方は沖縄サービスステーション)。また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付窓口にご確認ください。

```
受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
●北海道地区
☆ 北海道サービスセンター
                     FAX 011-611-5694
                                     〒064-0822 札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
                                               旭川市旭町1条1丁目438-89
 旭川サービス認定店
                     FAX
                         0166-55-7207
                                     T070-0831
 帯広サービス認定店
                     FAX
                         0155-23-7757
                                     〒080-0015 帯広市西5条南28T目1-1
 函館サービス認定店
                     FAX
                         0138-40-6473
                                     〒041-0811 函館市富岡町2-18-7
                                             9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
●東北地区
                                      ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆ 東北サービスセンター
                     FAX 022-375-4996
                                     〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26
 山形サービス認定店
                     FAX
                                     〒990-0023 山形市松波1-8-17
                        023-615-1627
 郡山サービス認定店
                     FAX
                         024-991-7466
                                     T963-8861
                                               郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1FD号
 盛岡サービス認定店
                     FAX 019-656-7648
                                     〒020-0051 盛岡市下太田下川原153-1
 青森サービス認定店
                     FAX 017-735-2438
                                     〒030-0821 青森市勝田2-16-10
 八戸サービス認定店
                     FAX 0178-44-3351
                                     〒031-0802 八戸市小中野3-16-8
 秋田サービス認定店
                     FAX 018-869-7401
                                     〒010-0802 秋田市外旭川字梶の目345-1
                                     受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
●東京都内
 世田谷サービスステーション
                     FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9
 北東京サービスステーション
                                     〒170-0002 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F
                     FAX 03-3944-7800
 多摩サービスステーション
                     FAX 042-524-5947
                                     〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東·甲信越地区
                                      受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
                                      ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆東関東サービスセンター
                     FAX 047-773-9354
                                     〒275-0016 習志野市津田沼3-20-22
 水戸サービス認定店
                     FAX 029-248-1306
                                     〒310-0844 水戸市住吉町307-4
 つくばサービス認定店
                     FAX 0298-58-1369
                                     〒305-0045 つくば市梅園2-2-6
☆北関東サービスセンター
                     FAX 048-651-8030 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1
                                     〒321-0912 宇都宮市石井町3373-21
 宇都宮サービス認定店
                     FAX 028-657-5882
 群馬サービス認定店
                     FAX 0270-22-1859
                                     T372-0801
                                               伊勢崎市宮子町1191-17
                                                                パサージュ808伊勢崎101号
 新潟サービス認定店
                     FAX 025-374-5756
                                               新潟市中央区堀之内南1-20-11
                                     T950-0982
 佐渡サービス指定店 横山電機商会
                    FAX 0259-63-3400
                                     〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1
☆南関東サービスセンター
                     FAX 045-943-3788
                                     T224-0037
                                               横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
 横浜サービス認定店
                     FAX 045-348-8661
                                               横浜市保土ヶ谷区坂本町250
                                     T240-0043
 神奈川西サービス認定店
                     FAX 046-231-1209
                                     T243-0422
                                               海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
 三宅島サービス指定店 勝見電機
                     FAX 04994-6-1246
                                     T100-1211
                                               三宅村大字坪田
 松本サービス認定店
                     FAX 0263-48-0575
                                     T390-0852
                                               松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
 長野サービス認定店
                     FAX 026-229-5250
                                     〒380-0935 長野市中御所1-24
                     FAX 055-228-8003 〒400-0035 甲府市飯田4-9-14
 甲府サービス認定店
●中部地区
                                     受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆中部サービスセンター
                     FAX 052-532-1148
                                     〒451-0063 名古屋市西区押切2-8-18
 岡崎サービス認定店
                     F\Delta X
                         0564-33-7080
                                     〒444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
 津サービス認定店
                     FAX
                         059-213-6712
                                     T514-0821
                                               津市垂水522-5
 岐阜サービス認定店
                     FAX 058-274-5256
                                     〒500-8356 岐阜市六条江東1-1-3
 静岡サービス認定店
                     FAX 054-236-4063
                                     〒422-8034 静岡市駿河区高松1-17-17
                     FAX 055-967-8455
 沼津サービス認定店
                                     〒410-0876 沼津市北今沢12-7
                     FAX 053-422-1401
                                     〒430-0912 浜松市中区茄子町355-1
 浜松サービス認定店
 金沢サービス認定店
                     FAX 076-240-0550
                                     〒920-0362 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
                                               富山市二口町 1-7-1
 富山サービス認定店
                     FAX
                         076-425-3027
                                     T939-8211
 福井サービス認定店
                     FAX
                         0776-27-1768
                                               福井市大願寺3-5-9
                                     T910-0001
```

サービス拠点のご案内(続き)

●関西地区 ☆関西サービスセンター 神戸サービス認定店 姫路サービス認定店 和歌山サービス認定店 京都サービス認定店 京都サービス認定店 奈良サービス認定店 奈良サービス認定店 福知山サービス認定店	FAX 078-265-0832 FAX 0792-51-2656 FAX 0734-46-3026 FAX 075-644-7975 FAX 0742-36-8713	受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社体業日は除く) 会拠点は、土曜も受付 9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社体業日は除く) 〒564-0052 欧田市広芝町5-8 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアペニュー1F 〒671-0224 姫路市別所町佐土1-126 〒641-0014 和歌山市毛見1126-4 〒601-8444 京都市南区西九条森本町4 イッツアイランド1F 〒630-8132 奈良市大森西町21-26 〒620-0055 福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション
	FAX 082-534-5858 FAX 086-250-2724 FAX 0852-22-7779 FAX 0849-31-2791 FAX 0834-33-5758 FAX 087-813-6112 FAX 088-69-6076 FAX 088-802-3321 FAX 089-911-5608	〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクビット内 〒720-0815 福山市野上町3-12-9 〒680-0934 鳥取市徳尾422-2 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F 〒760-0080 高松市木太町862-1 〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階107号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F
●九州地区 ☆九州地でスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 西九州サービス認定店 西九州サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 熊本サービス認定店 宮崎サービス認定店 鹿児島サービス認定店	FAX 093-941-8354 FAX 092-461-1643 FAX 0952-20-1991	〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7 〒840-0201 佐賀市大和町大字尼寺2688-1 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 〒870-0921 大分市萩原3-23-15 日商ピル101 〒880-0821 宮崎市浮城町98-1
●沖縄県 沖縄サービス認定店	TEL 098-987-1120 FAX 098-987-1121	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 〒902-0073 那覇市上間413 琉電アパート1-5

平成22年8日現在

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

特にご注意いただきたい事項

本製品を利用して作成されたコンテンツを、営利目的での放送システム(地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビ、その他の配信チャンネル)、営利目的でのストリーミングアプリケーション(インターネット、イントラネット、その他のネットワーク経由)、営利目的のその他のコンテンツ配信システム(ペイオーディオアプリケーションやオーディオオンデマンドアプリケーションなど)、あるいは営利目的の物理媒体(CD、汎用デジタルディスク、半導体チップ、ハードディスクドライブ、メモリーカードなど)で配信することについてのいかなるライセンスや暗黙的権利も、本製品の提供に伴い供与されることはありません。このような方法で本製品を利用される場合には、個別のライセンスが必要です。詳細はhttp://mp3licensing.comをご覧ください。

MPEG Layer-3 音声復号化技術は、Fraunhofer IIS および Thomson multimedia からライセンスされています。

■ 全般

電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	50 W
待機時消費電力 (スタンバイ状態)	0.3 W
外形寸法	215 mm × 99 mm × 300 mm (幅×高さ×奥行き)
本体質量	4.4 kg

■ アンプ

出力	50 W + 50 W (JEITA 1 kHz 10 %、4 Ω)
出力端子	スピーカー:4Ω
	サブウーファープリアウト(音声信号): 350 mV/10 kΩ、70 Hz
	映像出力: 1 Vp-p
	ヘッドホン:16 Ω (推奨値:32 Ω)
入力端子	AUDIO IN(音声信号): 500 mV/47 kΩ LINE 入力(アナログ信号): 500 mV/47 kΩ

■ CDプレーヤー

タイプ	シングルディスク・マルチプレイ・ コンパクトディスクプレーヤー
信号読み出し	非接触式、3 ビーム半導体レーザー ピックアップ
D/A コンバーター	マルチビット D/A コンバーター
周波数特性	20 Hz ~ 20 000 Hz
ダイナミック レンジ	90 dB (1 kHz)

■ USB

USB ホスト インターフェイス	● USB 1.1(フルスピード)/2.0 マスストレージクラスに適合 ● バルクオンリー転送プロトコルと CBI 転送プロトコルをサポート
サポートされる ファイル	MPEG 1 Layer 3WMA (Non DRM)
サポートされる ビットレート	MP3 (32 kbps ~ 320 kbps)WMA (64 kbps ~ 160 kbps)
その他	 MP3/WMA ファイルの最大総数は 1024 フォルダーの最大総数は 255 (ルートディレクトリーも含む) サポートされる ID3TAG 情報:タイトル名、アーティスト名、アルバム名のみ ID3TAG version 1、version 2をサポート
サポートされる ファイルシステム	Microsoft Windows/DOS/FAT 12/FAT 16/ FAT 32のUSB デバイスをサポートセクターのブロック長は2kbyte

■ チューナー

周波数範囲	FM : 76.0 MHz \sim 90.0 MHz AM : 522 kHz \sim 1 620 kHz
プリセット放送局	40局 (FM/AM)

■ スピーカー

タイプ	2 ウェイスピーカーシステム 2.5 cm ツィーター 12 cm ウーファー
最大入力	100 W
インピーダンス	4 Ω
外形寸法	148 mm × 260 mm × 191 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	2.5 kg/1 台

仕様および外観は改良のため予告なく変更すること があります。 <各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

[0120] で始まる [1] フリーコールおよび (2) フリーコールは、携帯電話・PHSなどからは、

ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■ファックス 044-572-8103

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付窓口

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■電話 0120-5-81028 一般電話 044-572-8100

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair.html **インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービス認定店(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話□ 098-987-1120□ファックス□ 098-987-1121

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■電話 0120-5-81095 一般電話 044-572-8107

■ファックス (2) 0120-5-81096

平成22年8月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.040

© 2010パイオニア株式会社 禁無断転載